



altro

the future is safer with altro

Altro XpressLay™

Altro XpressLay™ je vůbec první bezpečnostní podlahovina instalovaná bez požadavku celoplošného lepení a je navržena tak, že vám ušetří čas, peníze a starosti.



NO GLUE.

NO PROBLEMS.

NO GLUE – ŽÁDNÉ LEPIDLO.

Tato průkopnická bezpečnostní podlahovina má jedinečným způsobem vyhotovený spodní reliéf, který vytváří drobné vzduchové kanály umožňující odvedení zbytkové vlhkosti obsažené v podkladu. Tato technologie znamená, že můžete použít Altro XpressLay™ na novou betonovou podlahu až do 97% spodní vlhkosti a realizovat práci ekonomicky a bez potíží.

- žádné znečištění - není potřeba používat ani lepidla ani povrchovou hydroizolační membránu
- žádná kontaminace - podlahovina je recyklovatelná
- žádné zpoždění - lze instalovat přímo na podklad až při 97% relativní vlhkosti podkladu a to i na problematické povrchy jako jsou stávající dlažby a barvy vykazující loupání
- žádné dohady - při používání podlahového vytápění není nutná celková odstávka plochy
- žádné technologické prostoje - tím, že odpadá použití lepidla, jakož i jeho nutné technologické časy na vyzrání, je díky tomu možno ve stejný den pokládat, svařovat a začít podlahu používat

NO PROBLEMS – ŽÁDNÉ POTÍŽE.

Altro XpressLay™ nabízí shodné použití jako podlahovina Altro Walkway VM20 včetně řešení vstupních ploch do objektů. Přitom je podlahovina Altro XpressLay™ nejen vysoce odolná vůči opotřebení, ale nabízí špičkový standard bezpečnosti a široké uplatnění i v hygienických plochách díky obsahu antibakteriální úpravě.

- žádné složitosti - snadno a rychle se instaluje
- žádné potíže s odolností - velmi odolné povrch nekluzné podlahy pro oblasti s těžkým zatížením
- žádné potíže s hygienou - díky obohacení antibakteriální přísadou bakteriostatu Altrosan™ nabízí tento povrch zvýšenou úroveň hygieny
- žádné starosti - pokrytí BRE Generic+ zajišťuje nejvyšší kvalitu ve většině aplikací
- žádná nejistota - díky technické podpoře Altro a díky 10leté záruce

INFORMACE K INSTALACI

INSTALACE PODÉL OBVODŮ



- po obvodu místnosti instalujte oboustrannou lepicí pásku Altro LooseLay
- instalovanou podlahovinu důkladně přitlačte

PROVEDENÍ SPOJŮ



- v místě překrytí spáry si vyznačte tuto plochu na podkladu
- aplikujte oboustrannou lepicí pásku Altro LooseLay se středem pásky v úrovni značení na podkladu
- odstraňte krycí fólii z lícové strany oboustranné lepicí pásky a instalujte podlahovinu s důkladným zatlačením
- vyfrézujte drážku v místě napojení částí podlahoviny, vyhotovte tepelný spoj pomocí svařovací šňůry Altro WR a jeho vrchní část seřízněte do výškové úrovně nášlapu

INSTALACE FABIONŮ



- na podkladní profil obrubového žlabu si nalepte oboustrannou lepicí pásku
- odstraňte krycí fólii z lícové strany oboustranné lepicí pásky a instalujte podlahovinu s důkladným zatlačením na podklad
- podlahovinu důkladně zatlačte i ve svislé ploše soklu